

## ІНСТРУКЦІЯ З НАЛАШТУВАННЯ СИСТЕМИ ROBUST COFFEE

Перед запуском системи обов'язково перевірте якість води на вході та оберіть потрібний обмежувач потоку.

Таблиця 1

Солевміст вхідної води, мг/л	Тип обмежувача потоку		
	Коричневий	Жовтий	Зелений
	Розрахунковий солевміст води (мг/л) після ROBustCOFFEE		
150–200	26–38	41–60	52–75
200–300	38–52	60–81	75–104
300–500	52–87	81–138	104–173
<b>Вимоги до солевмісту (мг/л) відповідно зі SCA</b>	75–250		

## ПЕРІОДИЧНІСТЬ ЗАМІНИ КОМПЛЕКТУ КАРТРИДЖІВ<sup>1</sup>

Таблиця 2

Солевміст вхідної води, мг/л	Тип обмежувача потоку		
	Коричневий	Жовтий	Зелений
	Розрахунковий ресурс картриджів ROBustCOFFEE <sup>2</sup>		
150–200	6000 л <sup>2</sup>	4000 л <sup>2</sup>	3000 л <sup>2</sup>
200–300	5000 л <sup>2</sup>	3000 л <sup>2</sup>	2500 л <sup>2</sup>
300–500	3000 л <sup>2</sup>	2000 л <sup>2</sup>	1000 л <sup>2</sup>

<sup>1</sup>Періодичність заміни комплекту картриджів залежить від якості вхідної води, але заміну необхідно проводити не рідше ніж раз на 6 місяців.

<sup>2</sup>Ресурс в літрах зазначено по очищеній воді.

## ЗАМІНА ОБМЕЖУВАЧА ПОТОКУ

- Оберіть обмежувач потоку відповідно до якості вхідної води використовуючи таблицю 1.
  - Визначте солевміст (у мг/л) вхідної води. Це можна зробити віддавши воду на аналіз у відповідну сертифіковану лабораторію, або за допомогою портативного TDS-метра.
  - Оберіть розрахункове значення солевмісту (у мг/л) яке необхідно отримати після налаштування системи.
- За необхідності провести заміну обмежувача потоку, як це показано нижче.

